

SECURITY STOJÁNKY ENTRY

STOJÁNKY ENTRY slouží k vystavení a zabezpečení mobilních telefonů, tabletů, fotoaparátů, GPS zařízení atd. Zařízení se snadno instaluje a šetří tím čas i náklady na montáž. Stojánky kromě zabezpečení umožňují i napájení vystaveného zboží. Pro mobilní telefony lze kombinovat senzor s mechanickým zabezpečením. Stojánek pro fotoaparáty je vhodný pro kompakty i pro zrcadlovky. Ovládání všech modelů pomocí dálkového ovládače.



Stojánek ENTRY nízký pro mobily
kat.č. 206410.00W



Stojánek ENTRY vysoký pro mobily
kat.č. 206411.00W



Stojánek ENTRY pro chytré hodinky
kat.č. 206421.00W



Stojánek ENTRY pro fotoaparáty
kat.č. 206420.00W

POLOŽKY PRO OBJEDNÁNÍ:

206381.00		Podpěra pro tablety-ENTRY
206413.00		Náhradní senzor pro mobily-ENTRY
206414.00		Náhradní senzor pro fotoaparáty-ENTRY
206412.00		Samolepka pro senzor na mobil ENTRY
206415.00		Mechanický mobil Grip úzký-ENTRY
206416.00		Mechanický mobil Grip široký-ENTRY
206384.00		Nástroj pro sundávání senzorů
206385.00		Šroubovák pro spec.šroubky-ENTRY
206419.00		Samolepka pod stojánek na mobil ENTRY